



BABYTASSE AVEC BEC SILICONE ET POIGNÉES

Mode d'emploi à lire et à conserver pour une consultation ultérieure

UTILISATION :

- Avant la 1ère utilisation, démonter et nettoyer chaque partie à l'eau savonneuse, rincer abondamment, puis immerger dans l'eau bouillante pendant 5 min ou stériliser dans un stérilisateur. Avant et après chaque utilisation, nettoyer avec soin par mesure d'hygiène. Ne pas utiliser d'éponges ou de nettoyants abrasifs ni de produits solvants.
- Compatible au lave-vaisselle dans le panier supérieur, avec un programme délicat.
- Passe au micro-ondes sans le couvercle ni le bec en silicone.
- Assembler tous les éléments bien secs.
- Garder dans un environnement sec et tempéré.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant. AVERTISSEMENT !

- La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon.
- Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler.
- Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.
- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Des accidents sont survenus quand des enfants ont été laissés sans surveillance ou si le produit a été désassemblé. Pour prévenir tout danger de chutes ou d'accidents; ne pas laisser l'enfant se déplacer, courir ou jouer avec la tasse. Avant chaque utilisation, inspecter le produit et tirer sur le bec en silicone dans tous les sens; ne plus l'utiliser s'il est endommagé. Ne pas laisser l'enfant mordiller le bec en silicone; cela pourrait le fragiliser. Des caries dentaires peuvent survenir chez le jeune enfant même s'il consomme des liquides non sucrés. Elles peuvent apparaître si l'enfant est autorisé à utiliser la tasse pendant des période prolongées ou si la tasse est utilisée en guise de sucette. Ne pas utiliser la tasse avec de l'eau pétillante ni de jus de fruits avec pulpe. Redoubler de prudence en cas de chauffage au micro-ondes, il peut engendrer localement de hautes températures. Toujours mélanger l'aliment une fois chauffé et vérifier la température avant de servir. Ne pas exposer la tasse directement au soleil ou à la chaleur. Ne pas laisser le bec en silicone dans une solution de stérilisation au-delà de la durée recommandée, cela pourrait le fragiliser. **Conforme à la Norme EN 14350.**

Contenance / Capacity: 250ml

REF 215006 / 215008 / 215009